

DOCUMENTATION GENERALE

**DE L'UTILISATEUR
POUR SYSTÈME**

ERICSSON MD EVOLUTION

Sommaire

- Postes Dialog 4223 et 3213	3
- Postes Dialog 4222 et 3212	7
- Postes Dialog 4220	11
- Postes Simples et sans fils DECT	15
- Fonctions du Poste Opérateur	18
- Utiliser la Messagerie	19
- Etiquettes de postes	20

Postes Dialog 4223 et 3213



Appeler

Un poste interne

N° du poste

Un numéro Extérieur

0 + N° du correspondant

Un numéro abrégé

Code abrégé (2xxx) ou NOM + recherche par le nom + appuyer sur la touche correspondante pour lancer l'appel

Bis

11

Répondre

A un appel sur votre poste

Décrocher

A un appel pour le standard

INTERCEPT + GENERAL

A un appel sur un autre poste (interception)

INTERCEPT + N° du poste

Pendant une communication

Mettre votre correspondant en attente	Appuyer sur la touche de ligne allumé fixe
Reprendre un correspondant en attente	Appuyer sur la touche de ligne clignotante
Transférer un appel vers un autre poste	N° du poste + Raccrocher (avant ou après la réponse du poste) <u>Ou</u> si vous êtes en mains libre ou si vous avez plusieurs appel en même temps N° du poste + Transfert (avant ou après la réponse du poste)
Emettre un 2 ^e appel	N° du correspondant
Répondre à un 2 ^e appel (signalé par un bip)	Appuyer sur la touche de ligne clignotante
Raccrocher avec votre 2 ^e correspondant	En communication avec lui, appuyer sur C
Attention ! Lorsque vous êtes en communications avec 2 correspondants, si vous raccrochez le combiné, vos deux appels seront mis en relation !	
Etablir une conférence avec 2 correspondant déjà en ligne	CONFER
Activer la sur-numérotation ou « Fréquence Vocale » (lorsqu'un standard automatique vous demande d'appuyer sur une touche du clavier pour accéder à un service)	FR_VOCALE
Mettre un appel en attente pour le reprendre d'un autre poste (Parcage)	PARCAGE + code à 2 chiffre + Raccrocher
Reprendre un parcage	Touche >> + REPRISE + code choisi
Régler le volume du combiné ou du haut-parleur	Volume +/-
Couper le micro (votre correspondant ne vous entend plus)	Touche coupure micro
Rétablir le micro	Touche coupure micro
Passer en main-libre	Touche haut-parleur + raccrocher le combiné dans les 5 secondes
Activer le haut-parleur	Touche haut-parleur
Désactiver le haut-parleur	Appuyer 2 fois sur la touche haut-parleur

Renvoyer votre poste

Renvoi immédiat	61 + N° de renvoi + C
Renvoi sur non-réponse	62 + N° de renvoi + C
Renvoi sur occupation	63 + N° de renvoi + C
Renvoi sur non-réponse et occupation	69 + N° de renvoi + C
Renvoi « Ne pas déranger »	64 + C
Annulation d'un renvoi	Appuyer sur la touche Renvoi
Renvoyer vos appels depuis un autre poste de l'installation	65 + * + N° de votre poste + N° de renvoi + votre mot de passe + C
Programmation de la touche renvoi (elle permet de pré-programmer un renvoi)	Menu + touche >> + touche >> + TCH_RENV + choisir le type de renvoi souhaité + N° de renvoi + VALIDER + C
Activation du renvoi pré-programmé	Appuyer sur la touche Renvoi
Annulation du renvoi pré-programmé	Appuyer sur la touche Renvoi

Le destinataire du renvoi peut être un poste de l'installation, un numéro abrégé ou alors un numéro extérieur (il faut alors saisir le numéro précédé du 0 et terminé par # : 0 04.42...#)

Autres fonctions

Activer la réception des appels du standard sur votre poste (Pilotage)	Menu + PILOTAGE + C
Annuler le pilotage	Menu + PILOTAGE + C
Modifier votre mot de passe	79 + ancien mot de passe + nouveau mot de passe + C
Verrouiller votre poste (blocage des appels vers l'extérieur)	Menu + VERROU + C
Déverrouiller votre poste	Menu + VERROU + votre mot de passe + C
Programmer un rappel de Rendez-vous	Menu + touche >> + RDV + heure du rdv + VALIDER + C
Annuler un rappel de Rendez-vous	Menu + touche >> + RDV + EFFACER + VALIDER + C
Changer la sonnerie de votre poste	Menu + touche >> + SONNER+HP + MELODIE +/- + C pour valider la sonnerie de votre choix
Régler le volume de la sonnerie de votre poste	Menu + touche >> + SONNER+HP + NIVEAU +/- + C <u>Ou</u> Volume +/- lorsque votre poste sonne
Régler le volume initial du haut-parleur	Menu + touche >> + SONNER+HP + touche >> + NIVEAU +/- + C pour valider
Programmer une touche répertoire	Menu + touche >> + REPERT + touche à programmer + Numéro à enregistrer + VALIDER + C
Effacer une touche répertoire	Menu + touche >> + REPERT + touche à effacer + EFFACER + VALIDER + C
Programmer une touche de ligne	Menu + touche >> + LIGNE + touche à programmer + Numéro à enregistrer + VALIDER + C
Effacer une touche de ligne	Menu + touche >> + LIGNE + touche à effacer + EFFACER + VALIDER + C

Attention ! Ne pas programmer plus de cinq touches de ligne sur un D3213 et trois sur un D4223 sinon votre poste se mettra en dérangement et vous ne pourrez plus recevoir d'appels.

Postes Dialog 4222 et 3212



Appeler

Un poste interne

N° du poste

Un numéro Extérieur

0 + N° du correspondant

Un numéro abrégé

Code abrégé (2xxx) ou Menu + 0 + recherche par le nom + * pour lancer l'appel

Bis

11

Répondre

A un appel sur votre poste

Décrocher

A un appel pour le standard

15

A un appel sur un autre poste (interception)

13 + N° du poste

Pendant une communication

Mettre votre correspondant en attente	Appuyer sur la touche de ligne allumé fixe
Reprendre un correspondant en attente	Appuyer sur la touche de ligne clignotante
Transférer un appel vers un autre poste	N° du poste + Raccrocher (avant ou après la réponse du poste) <u>Ou</u> si vous êtes en mains libre ou si vous avez plusieurs appel en même temps N° du poste + Transfert (avant ou après la réponse du poste)
Emettre un 2 ^e appel	N° du correspondant
Répondre à un 2 ^e appel (signalé par un bip)	Appuyer sur la touche de ligne clignotante
Raccrocher avec votre 2 ^e correspondant	En communication avec lui, appuyer sur C
Attention ! Lorsque vous êtes en communications avec 2 correspondants, si vous raccrochez le combiné, vos deux appels seront mis en relation !	
Etablir une conférence avec 2 correspondant déjà en ligne	Menu + 3
Activer la sur-numérotation ou « Fréquence Vocale » (lorsqu'un standard automatique vous demande d'appuyer sur une touche du clavier pour accéder à un service)	Pendant la communication, appuyer sur *
Mettre un appel en attente pour le reprendre d'un autre poste (Parcage)	10 + code à 2 chiffre + Raccrocher
Reprendre un parcage	Décrocher + 10 + code choisi
Régler le volume du combiné ou du haut-parleur	Volume +/-
Couper le micro (votre correspondant ne vous entend plus)	Touche coupure micro
Rétablir le micro	Touche coupure micro
Passer en main-libre	Touche haut-parleur + raccrocher le combiné dans les 5 secondes
Activer le haut-parleur	Touche haut-parleur
Désactiver le haut-parleur	Appuyer 2 fois sur la touche haut-parleur

Renvoyer votre poste

Renvoi immédiat	61 + N° de renvoi + C
Renvoi sur non-réponse	62 + N° de renvoi + C
Renvoi sur occupation	63 + N° de renvoi + C
Renvoi sur non-réponse et occupation	69 + N° de renvoi + C
Renvoi « Ne pas déranger »	64 + C
Annulation d'un renvoi	Appuyer sur la touche Renvoi
Renvoyer vos appels depuis un autre poste de l'installation	65 + * + N° de votre poste + N° de renvoi + votre mot de passe + C
Programmation de la touche renvoi (elle permet de pré-programmer un renvoi)	Menu + 4 + Code du renvoi souhaité (61, 62,...) + N° de renvoi + Menu + C
Activation du renvoi pré-programmé	Appuyer sur la touche Renvoi
Annulation du renvoi pré-programmé	Appuyer sur la touche Renvoi

Le destinataire du renvoi peut être un poste de l'installation, un numéro abrégé ou alors un numéro extérieur (il faut alors saisir le numéro précédé du 0 et terminé par # : 0 04.42...#)

Autres fonctions

Activer la réception des appels du standard sur votre poste (Pilotage)	67 + C
Annuler le pilotage	67 + C
Modifier votre mot de passe	79 + ancien mot de passe + nouveau mot de passe + C
Verrouiller votre poste (blocage des appels vers l'extérieur)	78 + C
Déverrouiller votre poste	78 + votre mot de passe + C
Programmer un rappel de Rendez-vous	71 + HHMM (4 chiffres : Heures/Minutes du RDV) + C
Annuler un rappel de Rendez-vous	71 + 9 + C
Changer la sonnerie de votre poste	Menu + 2 + touche Haut Parleur pour changer la mélodie + C pour valider la sonnerie de votre choix
Régler le volume de la sonnerie de votre poste	Menu + 2 + Volume +/- + C pour valider <u>Ou</u> Volume +/- lorsque votre poste sonne
Régler le volume initial du haut-parleur	Menu + 3 + Volume +/- + C pour valider
Programmer une touche répertoire	Menu + 5 + touche à programmer + Numéro à enregistrer + Menu + C
Effacer une touche répertoire	Menu + 5 + touche a effacer + Volume - + Menu + C

Attention ! Ne pas programmer plus de trois touches de répertoire sinon votre poste se mettra en dérangement et vous ne pourrez plus recevoir d'appels.

Postes Dialog 4220



Appeler

Un poste interne	N° du poste
Un numéro Extérieur	0 + N° du correspondant
Un numéro abrégé	Code abrégé (2xxx) ou Menu + 0 + recherche par le nom + * pour lancer l'appel
Bis	11

Répondre

A un appel sur votre poste	Décrocher
A un appel pour le standard	15
A un appel sur un autre poste (interception)	13 + N° du poste

Pendant une communication

Mettre votre correspondant en attente	Appuyer sur la touche de ligne allumé fixe
Reprendre un correspondant en attente	Appuyer sur la touche de ligne clignotante
Transférer un appel vers un autre poste	N° du poste + Raccrocher (avant ou après la réponse du poste) <u>Ou</u> si vous êtes en mains libre ou si vous avez plusieurs appel en même temps N° du poste + Transfert (avant ou après la réponse du poste)
Emettre un 2 ^e appel	N° du correspondant
Répondre à un 2 ^e appel (signalé par un bip)	Appuyer sur la touche de ligne clignotante
Raccrocher avec votre 2 ^e correspondant	En communication avec lui, appuyer sur C
Attention ! Lorsque vous êtes en communications avec 2 correspondants, si vous raccrochez le combiné, vos deux appels seront mis en relation !	
Etablir une conférence avec 2 correspondant déjà en ligne	Menu + 3
Activer la sur-numérotation ou « Fréquence Vocale » (lorsqu'un standard automatique vous demande d'appuyer sur une touche du clavier pour accéder à un service)	Pendant la communication, appuyer sur *
Mettre un appel en attente pour le reprendre d'un autre poste (Parcage)	10 + code à 2 chiffre + Raccrocher
Reprendre un parcage	10 + code choisi
Régler le volume du combiné ou du haut-parleur	Volume +/-
Couper le micro (votre correspondant ne vous entend plus)	Touche coupure micro
Rétablir le micro	Touche coupure micro
Activer le haut-parleur	Touche haut-parleur
Désactiver le haut-parleur	Appuyer 2 fois sur la touche haut-parleur

Renvoyer votre poste

Renvoi immédiat	61 + N° de renvoi + C
Renvoi sur non-réponse	62 + N° de renvoi + C
Renvoi sur occupation	63 + N° de renvoi + C
Renvoi sur non-réponse et occupation	69 + N° de renvoi + C
Renvoi « Ne pas déranger »	64 + C
Annulation d'un renvoi	Appuyer sur la touche Renvoi
Renvoyer vos appels depuis un autre poste de l'installation	65 + * + N° de votre poste + N° de renvoi + votre mot de passe + C
Programmation de la touche renvoi (elle permet de pré-programmer un renvoi)	Menu + 4 + Code du renvoi souhaité (61, 62,...) + N° de renvoi + Menu + C
Activation du renvoi pré-programmé	Appuyer sur la touche Renvoi
Annulation du renvoi pré-programmé	Appuyer sur la touche Renvoi

Le destinataire du renvoi peut être un poste de l'installation, un numéro abrégé ou alors un numéro extérieur (il faut alors saisir le numéro précédé du 0 et terminé par # : 0 04.42...#)

Autres fonctions

Activer la réception des appels du standard sur votre poste (Pilotage)	67 + C ou touche Pilotage
Annuler le pilotage	67 + C ou touche Pilotage
Modifier votre mot de passe	79 + ancien mot de passe + nouveau mot de passe + C
Verrouiller votre poste (blocage des appels vers l'extérieur)	78 + C
Déverrouiller votre poste	78 + votre mot de passe + C
Programmer un rappel de Rendez-vous	71 + HHMM (4 chiffres : Heures/Minutes du RDV) + C
Annuler un rappel de Rendez-vous	71 + 9 + C
Changer la sonnerie de votre poste	Menu + 2 + touche Haut Parleur pour changer la mélodie + C pour valider la sonnerie de votre choix
Régler le volume de la sonnerie de votre poste	Menu + 2 + Volume +/- + C pour valider <u>Ou</u> Volume +/- lorsque votre poste sonne
Régler le volume initial du haut-parleur	Menu + 3 + Volume +/- + C pour valider
Programmer une touche répertoire	Menu + 5 + touche à programmer + Numéro à enregistrer + Menu + C
Effacer une touche répertoire	Menu + 5 + touche a effacer + Volume - + Menu + C

Attention ! Ne pas programmer plus de trois touches de répertoire sinon votre poste se mettra en dérangement et vous ne pourrez plus recevoir d'appels.

Postes Simples et sans fils DECT



Appeler

Un poste interne

Décrocher + N° du poste

Un numéro Extérieur

Décrocher + 0 + N° du correspondant

Un numéro abrégé

Code abrégé (2xxx)

Bis

Décrocher + 11

Répondre

A un appel sur votre poste

Décrocher

A un appel pour le standard

Décrocher + 15

A un appel sur un autre poste (interception) Décrocher + 13 + N° du poste

Pendant une communication

Mettre votre correspondant en attente	R
Reprendre un correspondant en attente	R
Transférer un appel vers un autre poste	R + N° du poste + Raccrocher (avant ou après la réponse du poste)
Emettre un 2 ^e appel	R + N° du correspondant
Répondre a un 2 ^e appel (signalé par un bip)	R + 14
Raccrocher avec votre 2 ^e correspondant	En communication avec lui, R + 1 (retour automatique vers votre 1 ^{er} correspondant)
Attention ! Lorsque vous êtes en communications avec 2 correspondants, si vous raccrochez le combiné, vos deux appels seront mis en relation !	
Etablir une conférence avec 2 correspondant déjà en ligne	R + 3
Mettre un appel en attente pour le reprendre d'un autre poste (Parcage)	R + 10 + code à 2 chiffre + Raccrocher
Reprendre un parcage	Décrocher + 10 + code choisi

Renvoyer votre poste

Renvoi immédiat	Décrocher + 61 + N° de renvoi + Raccrocher
Renvoi sur non-réponse	Décrocher + 62 + N° de renvoi + Raccrocher
Renvoi sur occupation	Décrocher + 63 + N° de renvoi + Raccrocher
Renvoi sur non-réponse et occupation	Décrocher + 69 + N° de renvoi + Raccrocher
Renvoi « Ne pas déranger »	Décrocher + 64 + Raccrocher
Annulation d'un renvoi	Décrocher + 60 + Raccrocher
Renvoyer vos appels depuis un autre poste de l'installation	Décrocher + 65 + * + N° de votre poste + N° de renvoi + votre mot de passe + Raccrocher

Le destinataire du renvoi peut être un poste de l'installation, un numéro abrégé ou alors un numéro extérieur (il faut alors saisir le numéro précédé du 0 et terminé par # : 0 04.42...#)

Autres fonctions

Activer la réception des appels du standard sur votre poste (Pilotage)	Décrocher + 67 + Raccrocher
Annuler le pilotage	Décrocher + 67 + Raccrocher
Modifier votre mot de passe	Décrocher + 79 + ancien mot de passe + nouveau mot de passe + Raccrocher
Verrouiller votre poste (blocage des appels vers l'extérieur)	Décrocher + 78 + Raccrocher
Déverrouiller votre poste	Décrocher + 78 + votre mot de passe + Raccrocher
Programmer un rappel de Rendez-vous	Décrocher + 71 + HHMM (4 chiffres : Heures/Minutes du RDV) + Raccrocher
Annuler un rappel de Rendez-vous	Décrocher + 71 + 9 + Raccrocher

Fonctions du Poste Opérateur

Régler l'heure et la date du système	Menu + touche >> (3 fois) + SYSTEME + 1234 + DATE + régler l'heure et la date + VALIDER + C
Programmer un numéro abrégé	Menu + touche >> (3 fois) + SYSTEME + 1234 + NO_ABREGE + N° de Liste (00) + NUMAB (code à trois chiffre entre 000 et 799 qui correspond au code à attribuer au numéro) + saisir le numéro (sans le 0 devant) + CURSEUR+ (3 fois) + saisir le nom + VALIDER + C
Enregistrer le message répondeur du standard	Composer le numéro du Standard Auto (885) + * + 0001 + 1234 puis suivre les instructions du guide vocal
Activer le renvoi du standard vers la messagerie	Menu + PILOTAGE + SANS_PN + C
Annuler le renvoi du standard vers la messagerie	Menu + PILOTAGE + C
Activer le renvoi du standard vers un numéro extérieur	Menu + PILOTAGE + numéro de renvoi précédé du 0 et terminé par # (006xxxxxxxxx#)
Annuler le renvoi du standard vers un numéro extérieur	Menu + PILOTAGE + C

Utiliser la Messagerie Vocale

Pour mettre en service votre messagerie, plusieurs solutions. Vous souhaitez que votre correspondant arrive sur votre messagerie :

Après une durée déterminée :

Composez le **62 884**.

Lorsque vous êtes déjà en ligne :

Composez le **63 884**

Lorsque vous êtes déjà en ligne ou après une durée déterminée :

Composez le **69 884**

Immédiatement, sans que votre poste sonne :

Composez le **61 884**

Pour annuler le renvoi vers la messagerie :

Composez le **60**

Consulter vos message ou personnaliser votre annonce d'accueil

Lorsqu'un correspondant a déposé un message dans votre boîte vocale, un message vous informe lorsque vous décrochez votre téléphone (« *Nous vous informons que vous avez un message dans votre boîte vocale* ») et si votre poste est un poste numérique avec afficheur, MW s'affiche. Il vous suffit alors de composer 884 pour accéder à votre messagerie.

Lorsqu'on vous y invite, composez votre mot de passe (par défaut 1234) puis suivez le guide parlant.

Rappel des commandes disponibles pendant l'écoute d'un message :

- 0 – Rappeler votre correspondant
- 1 – Message précédent
- 2 – Réécouter le message
- 3 – Message suivant
- 4 – Reculer dans le message
- 5 – Pause
- 6 – Avancer dans le message
- 7 – Horodater le message
- 8 – Effacer le message
- 8# – Effacer tous les messages

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

Dialog 4222	
>>	Menu
L4	Renvoi
L3	Transfert
L2	L6
L1	L5

MD Evolution
<u>>></u>
<u>Menu</u>
<u>Renvoi</u>
<u>Transfert</u>
<u>L6</u>
<u>L5</u>
<u>L4</u>
<u>L3</u>
<u>L2</u>
<u>L1</u>

MD Evolution
<u>>></u>
<u>Menu</u>
<u>Renvoi</u>
<u>Transfert</u>
<u>L6</u>
<u>L5</u>
<u>L4</u>
<u>L3</u>
<u>L2</u>
<u>L1</u>

MD Evolution
<u>>></u>
<u>Menu</u>
<u>Renvoi</u>
<u>Transfert</u>
<u>L6</u>
<u>L5</u>
<u>L4</u>
<u>L3</u>
<u>L2</u>
<u>L1</u>

MD Evolution
<u>>></u>
<u>Menu</u>
<u>Renvoi</u>
<u>Transfert</u>
<u>L6</u>
<u>L5</u>
<u>L4</u>
<u>L3</u>
<u>L2</u>
<u>L1</u>

MD Evolution
<u>>></u>
<u>Menu</u>
<u>Renvoi</u>
<u>Transfert</u>
<u>L6</u>
<u>L5</u>
<u>L4</u>
<u>L3</u>
<u>L2</u>
<u>L1</u>

MD Evolution
<u>>></u>
<u>Menu</u>
<u>Renvoi</u>
<u>Transfert</u>
<u>L6</u>
<u>L5</u>
<u>L4</u>
<u>L3</u>
<u>L2</u>
<u>L1</u>

MD Evolution
<u>>></u>
<u>Menu</u>
<u>Renvoi</u>
<u>Transfert</u>
<u>L6</u>
<u>L5</u>
<u>L4</u>
<u>L3</u>
<u>L2</u>
<u>L1</u>

MD Evolution
<u>>></u>
<u>Menu</u>
<u>Renvoi</u>
<u>Transfert</u>
<u>L6</u>
<u>L5</u>
<u>L4</u>
<u>L3</u>
<u>L2</u>
<u>L1</u>

MD Evolution
<u>>></u>
<u>Menu</u>
<u>Renvoi</u>
<u>Transfert</u>
<u>L6</u>
<u>L5</u>
<u>L4</u>
<u>L3</u>
<u>L2</u>
<u>L1</u>

MD Evolution
<u>>></u>
<u>Menu</u>
<u>Renvoi</u>
<u>Transfert</u>
<u>L6</u>
<u>L5</u>
<u>L4</u>
<u>L3</u>
<u>L2</u>
<u>L1</u>

MD Evolution		
Menu	•	>>
Transfe	•	Renv
L8	•	R8
L7	•	R7
L6	•	R6
L5	•	R5
L4	•	R4
L3	•	R3
L2	•	R2
L1	•	R1

MD Evolution		
Menu	•	>>
Transfe	•	Renv
L8	•	R8
L7	•	R7
L6	•	R6
L5	•	R5
L4	•	R4
L3	•	R3
L2	•	R2
L1	•	R1

MD Evolution		
Menu	•	>>
Transfe	•	Renv
L8	•	R8
L7	•	R7
L6	•	R6
L5	•	R5
L4	•	R4
L3	•	R3
L2	•	R2
L1	•	R1

MD Evolution		
Menu	•	>>
Transfe	•	Renv
L8	•	R8
L7	•	R7
L6	•	R6
L5	•	R5
L4	•	R4
L3	•	R3
L2	•	R2
L1	•	R1

MD Evolution		
Menu	•	>>
Transfe	•	Renv
L8	•	R8
L7	•	R7
L6	•	R6
L5	•	R5
L4	•	R4
L3	•	R3
L2	•	R2
L1	•	R1

MD Evolution		
Menu	•	>>
Transfe	•	Renv
L8	•	R8
L7	•	R7
L6	•	R6
L5	•	R5
L4	•	R4
L3	•	R3
L2	•	R2
L1	•	R1